

Darf ich meinen Anhänger ziehen?

Ohne Anhängerführerschein


- zulässiges Gesamtgewicht Anhänger und Auto insgesamt < 3,5 Tonnen
- Leergewicht Auto > zulässiges Gesamtgewicht Anhänger
- zulässiges Gesamtgewicht Anhänger < Anhängelast Auto
→ **Stichwort: Anhänger ablasten lassen**

Mit B96

- zulässiges Gesamtgewicht Anhänger und Auto insgesamt < 4,25 Tonnen
- Leergewicht Auto > zulässiges Gesamtgewicht Anhänger
- zulässiges Gesamtgewicht Anhänger < Anhängelast Auto

Mit BE

- zulässiges Gesamtgewicht Anhänger max. 3,5 Tonnen
- tatsächliches Gewicht Anhänger (Anhänger + Inhalt) < Anhängelast Auto



Rechenbeispiele

Fahrzeugdaten

Leergewicht Auto:	1571kg
Zulässiges Gesamtgewicht Auto:	2195kg
Anhängelast Auto:	1800kg

Ohne Anhängerführerschein

- Zulässiges Gesamtgewicht Anhänger und Auto < 3,5 Tonnen
 - 3,5 Tonnen – zulässiges Gesamtgewicht Auto = 1305kg
→ nicht schwerer als 1305kg!
- Leergewicht Auto > zulässiges Gesamtgewicht Anhänger
 - Anhänger maximal 1570kg zulässiges Gesamtgewicht
→ nicht schwerer als 1570kg!
- Zulässiges Gesamtgewicht Anhänger < Anhängelast Auto
 - Anhängelast: 1800kg
→ nicht schwerer als 1800kg!

→ **kleinster begrenzender Wert: 1305kg: Mein Anhänger darf ein maximales zulässiges Gesamtgewicht von 1305kg haben.**

Mit B96

- Zulässiges Gesamtgewicht Anhänger und Auto insgesamt < 4,25 Tonnen
 - 4,25 Tonnen – zulässiges Gesamtgewicht Auto = 2055kg
→ nicht schwerer als 2055kg!
- Leergewicht Auto > zulässiges Gesamtgewicht Anhänger
 - Anhänger maximal 1570kg zulässiges Gesamtgewicht
→ nicht schwerer als 1570kg!
- Zulässiges Gesamtgewicht Anhänger < Anhängelast Auto
 - Anhängelast: 1800kg
→ nicht schwerer als 1800kg!

→ **kleinster begrenzender Wert: 1570kg: Mein Anhänger darf ein maximales zulässiges Gesamtgewicht von 1570kg haben.**

Mit BE

- Zulässiges Gesamtgewicht Anhänger max. 3,5 Tonnen
 - Anhänger maximal 3500kg zulässiges Gesamtgewicht
→ nicht schwerer als 3500kg!
- Tatsächliches Gewicht Anhänger < Anhängelast Auto
 - Anhängelast: 1800kg
→ nicht schwerer als 1800kg!

→ **kleinster begrenzender Wert: 1800kg: Mein Anhänger darf ein tatsächliches Gewicht von 1800kg haben.**

© Pferdesporthaus Loesdau GmbH & Co. KG

Inhaltlich verantwortlich: Pferdesporthaus Loesdau GmbH & Co. KG, Hechinger Str. 58, 72406 Bisingen, Tel. 07476 / 94 99 0, www.loesdau.de,
Persönlich haftende Gesellschafterin: Pferdesporthaus Loesdau Verwaltungs-GmbH vertreten durch Herrn Jürgen Loesdau und Dr. Björn Schützenauer,
HRB Nr. 420710 Amtsgericht Stuttgart, USt.-Id Nr. DE191763260, HRA Nr. 420802 Amtsgericht Stuttgart

Ihr Pferdesporthaus Loesdau:

Der Onlineshop www.loesdau.de | Die Facebook-Fanseite www.facebook.com/loesdau.de | Die Pferdesporthäuser www.loesdau.de/filialen
Der Youtube-Channel www.youtube.com/LoesdauTV | Die Google+-Seite www.google.com/+loesdau | Der Loesdau Blog blog.loesdau.de/